



I Istruzioni per l'uso di SUPER STRONG:

SUPER STRONG è lo stabilizzatore ideale per ricami con un'alta densità di punti. Utilizzando SUPER STRONG, si evita la deformazione del lavoro persino nel ricamo di numerosi e piccoli dettagli. **Ricamo a macchina:** tagliare SUPER STRONG dal rotolo nella lunghezza desiderata e appoggiarlo sotto il tessuto da ricamare. Fissare entrambi nel telaio da ricamo – il tessuto deve essere in alto (figura 1, *fabric* = tessuto). Dopo il ricamo (figura 2), tagliare lo stabilizzatore in eccesso, a tal proposito tenere fermo lo stabilizzatore e non il tessuto (figura 3 e 4). **Ricamo di colletti e cappellini:** SUPER STRONG può essere utilizzato insieme ad uno spray adesivo temporaneo anche per il ricamo di pezzi che sono troppo piccoli per poter essere fissati nel telaio da ricamo. A tale scopo, tendere lo stabilizzatore nel telaio e fissare il pezzo da ricamare con spray adesivo temporaneo (ad es. MADEIRA MSA 1100, Art. No. 4341). Dopo il ricamo, staccare lo stabilizzatore in eccesso a tal proposito tener fermo lo stabilizzatore stesso e non il tessuto. **Indicazione:** Conservare SUPER STRONG sempre ben chiuso nella protezione. In questo modo proteggerete il vostro stabilizzatore dallo sporco e dall'umidità.