

PFAFF®

hobbylock™ 2.5

Manuale di istruzioni



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo apparecchio è una macchina per cucire realizzata in conformità con IEC/EN 60335-2-28.

Collegamento elettrico

La presente macchina per cucire deve essere messa in funzione con la tensione indicata sulla targhetta con i dati elettrici.

Note sulla sicurezza

- Questa macchina per cucire non è destinata a persone (e bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensorie, né a utenti inesperti o privi delle necessarie conoscenze a meno che non la utilizzino sotto la supervisione o secondo le istruzioni di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati onde accertare che non giochino con la macchina per cucire.
- Evitare di lasciare la macchina non presidiata quando la stessa è alimentata.
- Staccare la spina della macchina per cucire dopo averne terminato l'utilizzo e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- Spegnerla la macchina per cucire ("0") nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione che coinvolga l'ago, come ad esempio l'infilatura, la sostituzione dell'ago stesso, la sostituzione del piedino e così via.
- Non mettere in funzione la macchina per cucire se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Tenere le dita lontano dalle parti in movimento. È necessario agire con particolare attenzione in prossimità dell'ago della macchina.
- Indossare occhiali di sicurezza.
- Utilizzare la macchina solo per l'uso descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore, come descritto nel manuale.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura prima di sostituire la lampadina. Sostituire la lampadina con una dello stesso tipo (tensione e watt).



Attenzione: per essere smaltito questo prodotto deve essere riciclato in sicurezza in accordo con la legislazione del Paese in materia di riciclaggio relativa ai prodotti elettrici/elettronici. In caso di dubbi contattare il proprio rivenditore autorizzato.

Sommario

Introduzione

Parti della macchina	4
Accessori	5
Accessori opzionali di INSPIRA™	6

Preparazioni

Collegamento del pedale e dell'alimentazione	7
Impostazione del supporto per rocchetto	7
Regolazione dell'asta guida-filo telescopica	7
Coperchio anteriore	8
Apertura	8
Chiusura	8
Montaggio del raccogliore di cascami	8
Leva alzapiedino	8
Sostituzione del piedino	8
Informazioni sugli aghi	9
Sostituzione degli aghi	9
Taglierina mobile superiore	9
Disinnesto, posizione B	9
Innesto, posizione A	9
Convertitore overlock a due fili	10
Innesto	10
Disinnesto	10
Impostazione della leva dello sperone	10

Infilatura

Informazioni generali sul cucito	11
Infilatura del crochet superiore (rosso)	12
Infilatura del crochet inferiore (giallo)	13
Infilatura dell'ago destro (verde)	14
Infilare l'ago sinistro (blu)	15
Infila-ago	16
Cambio del filo	16

Punti e tecniche di cucito

Panoramica dei punti	17
Iniziare a cucire	21
Sistemazione degli spilli	21
Blocco del punto	21

Cucitura del punto overlock piatto	22
Punto overlock piatto standard	22
Punto overlock piatto decorativo	22
Punto del tappeziere	22
Cucito dell'orlo arrotolato	23
Consigli di cucito	23
Realizzazione di nervature	23
Cucire in cerchi	23
Fermatura della catenella di filo	23
Cucitura con filati pesanti decorativi nelle spolette	23
Galloni realizzati a catenella	23


Modifica dei punti

Regolazione larghezza punto	24
Regolazione della larghezza modificando la posizione dell'ago	24
Regolazione della larghezza con la rotellina della larghezza di taglio	24
Regolazione della pressione del piedino	24
Regolazione lunghezza del punto	24
Regolazione del trasporto differenziale	25
Overlock arricciato (tessuti elastici, maglieria)	25
Overlock elastico (tessuti leggeri)	25
Regolazione fine della tensione del filo	26


Manutenzione

Manutenzione della macchina	28
Pulizia	28
Lubrificazione	28
Sostituzione della taglierina superiore mobile	28
Sostituzione della lampadina	29
Conservazione	29
Assistenza	29
Ricerca guasti	30
Specifiche della macchina	31
Proprietà intellettuale	31

Parti della macchina




1. Supporto del filo telescopico
2. Manico
3. Leva di regolazione fine della tensione del filo ago sinistro (blu)
4. Leva di regolazione fine della tensione del filo ago destro (verde)
5. Leva di regolazione fine della tensione del filo crochet superiore (rosso)
6. Leva di regolazione fine della tensione del filo crochet inferiore (giallo)
7. Piastrina di cucitura
8. Prolunga della superficie piana
9. Coperchio anteriore
10. Interruttore di alimentazione e luce
11. Presa pedale/cavo alimentazione elettrica
12. Volantino
13. Selettore per la lunghezza del punto
14. Supporto per rocchetto
15. Supporto cono
16. Selettore automatico di tensione (ATD)
17. Porta-rocchetto



18. Rotellina di regolazione della pressione del piedino
19. Taglia-filo
20. Leva alzapiedino
21. Foro per la tavola allungabase (accessorio opzionale, cod. 416384201)
22. Selettore di regolazione trasporto differenziale
23. Gambo del piedino
24. Piedino
25. Rotellina larghezza di taglio


- 26. Taglierina superiore mobile
- 27. Leva dello sperone
- 28. Taglierina inferiore fissa
- 29. Crochet inferiore
- 30. Crochet superiore
- 31. Convertitore a due fili



Accessori


Gli accessori sono contenuti nella scatola accessori.

- 1. Scatola accessori
- 2. Cacciavite
- 3. Lama per taglierina (per taglierina superiore mobile)
- 4. Dischi di sbobinatura filato (4)
- 5. Retini rocchetto (4)
- 6. Oliatore
- 7. Brugola
- 8. Pinze
- 9. Supporti cono (4)
- 10. Coperchio parapolvere
- 11. Spazzolino levafilacce
- 12. Raccoglitore di ritagli
- 13. Infila-ago
- 14. L'astuccio porta aghi ELx705 (non in figura) contiene tre aghi n. 14/90 e due aghi n. 12/80. Alla consegna, la macchina ha in dotazione due aghi n. 14/90.




Accessori opzionali di INSPIRA™

I piedini opzionali specifici per questa macchina sono disponibili presso il rivenditore PFAFF®. Il piedino di tipo a scatto usato su questa macchina consente un agevole montaggio e sostituzione.




Piedino per elastici 620 08 65-96

Il piedino per elastici guida e tende gli elastici stretti (6-12 mm) mentre vengono cuciti sulla stoffa. È perfetto per abbigliamento sportivo, lingerie e altre tecniche per inserire gli elastici.




Piedino per pizzi e per orlo invisibile 620 08 69-96

Il piedino per orlo invisibile è perfetto per eseguire orli invisibili e per applicare pizzi. L'orlo viene cucito, sorfilato e rifinito in un'unica operazione.



Piedino per applicazione di perline 620 08 66-96


Il piedino per perline guida perle e perline in un canaletto per semplificarne l'applicazione su indumenti o per altre creazioni.



Piedino per cordoncino 620 08 67-96


Il piedino per cordoncino è l'ideale per inserire dei cordoncini nelle cuciture o nei bordi e ottenere una finitura professionale. Il cordoncino viene cucito tra i due strati di tessuto in un'unica operazione. Una scanalatura sotto il piedino aiuta a guidare il cordoncino. Per una finitura personalizzata puoi creare il cordoncino tu stessa.

Vuoi rivestire i cordoncini con del tessuto oppure inserirli nelle cuciture per ottenere risultati di alta sartoria? Con il piedino per cordoncino è un'operazione facile e veloce.




Piedino con filo bordo ondulato 620 08 68-96

Cucire un orlo ondulato decorativo è facile con il Piedino con filo bordo ondulato. Un orlo curvo e dolcemente arricciato è la rifinitura perfetta per veli da sposa, costumi per pattinaggio artistico, gonne da balletto, oggetti d'arte e altro.



Piedino per applicazione di nastri 620 08 68-96

Il piedino per applicazione di nastri viene utilizzato per applicare dei nastri alle cuciture per evitare che si deformino. È consigliato in particolare per rinforzare le cuciture sulle spalle. Con questo piedino è possibile eseguire le cuciture e applicare il nastro in un'unica operazione.



Piedino per arricciare 620 08 83-96

Questo piedino è perfetto per arricciare un singolo strato di stoffa oppure per arricciare e contemporaneamente cucire due strati di tessuto (viene arricciato il tessuto di base, mentre quello di sopra rimane liscio). Adatto per tessuti non elastici di peso medio o leggero.

Alcuni tessuti contenenti molto colorante possono provocare macchie non solo su altri tessuti, ma anche sulla macchina taglia-cuci. Tale macchiatura può essere molto difficile o addirittura impossibile da eliminare.

I tessuti di felpa e denim, in particolare quelli rossi e blu, spesso contengono molto colorante in eccesso.

Se si ritiene che il tessuto/il capo contengano una quantità eccessiva di colore, per evitare scolorimenti prelavarli sempre prima di cucirli.

Collegamento del pedale e dell'alimentazione

Pedale da utilizzare con questa macchina:

Tipo 4C-345B22 per USA/Canada

Tipo 4C-345G22 per l'Europa

Tipo 4C-345G25 per RU

Tipo 4C-345G23 per l'Australia

Prima di collegare la spina della macchina alla presa di corrente, verificare che la tensione sia quella indicata sulla piastrina sotto la macchina. Le specifiche variano a seconda del paese.


- Collegare il cavo del pedale/di alimentazione alla presa sulla macchina.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Spingere su "1" il pulsante di accensione, per accendere la macchina.
- Spingere il pedale per cominciare a cucire. Il pedale consente di regolare la velocità di cucitura: quanto più lo si spinge, tanto più velocemente si cucirà.

Il cursore di regolazione velocità (A) sul lato destro del pedale consente di selezionare la velocità massima o media. Se si spinge a fondo il pedale, la macchina funziona alla velocità massima impostata dal cursore di regolazione velocità. Per fermare la macchina, sollevare il piede dal pedale.

Nota: la macchina è regolata per fornire i risultati ottimali a una normale temperatura ambiente. Temperature molto calde o fredde possono incidere sui risultati di cucito.


- Spingere su "0" il pulsante di accensione, per spegnere la macchina.

Nota: quando il coperchio anteriore è aperto, l'interruttore di sicurezza si attiva e impedisce alla macchina di cucire, anche se si preme il pedale.



Impostazione del supporto per rocchetto


Inserire il supporto per rocchetto e poi spingerlo a destra, come illustrato.



Regolazione dell'asta guida-filo telescopica

Allungare il supporto del filo telescopico alla massima altezza, poi girare fino a percepire lo scatto di posizionamento. Collocare i rocchetti sui supporti del cono sul porta-spola.

Se il filo è già infilato nella macchina, raddrizzarli per evitare che si ingarbugolino.



Coperchio anteriore


Apertura

Spingere il coperchio completamente a destra e poi tirarlo in basso, verso di sé.

Chiusura


Prima, tirare il coperchio verso l'alto, poi farlo scorrere a sinistra fino a bloccarlo.

Nota: Il coperchio anteriore è dotato di un interruttore di sicurezza e la macchina non cuce con il coperchio anteriore aperto.



Montaggio del raccoglitore di cascami


Posizionare la macchina in modo che la parte anteriore sia allineata con il bordo del tavolo. Inserire i ganci a U del raccoglitore di ritagli sulle due coppe di aspirazione poste nella parte inferiore della macchina. Assicurarsi che il ritaglio cada nel sacchetto mentre si cuce.



Leva alzapedino

Per sollevare il piedino abbassare la leva alza-piedino sul lato posteriore della macchina.


Se si preme sul sollevamento automatico del piedino, il pedale viene collocato nella posizione di sollevamento extra.



Sostituzione del piedino

 *Spegnere la macchina mediante l'interruttore di accensione e staccare la spina dalla presa.*

- Sollevare il piedino.
- Girare il volantino verso di sé fino a che gli aghi si trovino nella posizione più alta.
- Spingere il pulsante rosso che si trova sul retro del gambo del piedino per rilasciare il pedale.
- Sollevare il pedale nella posizione di sollevamento extra e il piedino verrà fuori.
- Posizionare il nuovo piedino con il perno proprio sotto la scanalatura del gambo mentre si trova nella posizione di sollevamento extra. Abbassare il pedale. Spingere il pulsante rosso che si trova sul retro del gambo del piedino e il piedino scatterà in posizione.




Informazioni sugli aghi

Questa taglia-cuci usa un ago industriale a gambo piatto che elimina la possibilità di inserire l'ago all'indietro.

Non tentare di usare un ago per macchina per cucire domestica standard di alcuna dimensione o tipo su questa taglia-cuci.

Utilizzare l'ago INSPIRA™ EL x 705 nn. 14/90 e 12/80, in dotazione alla macchina.



Sostituzione degli aghi

 *Spegnerne l'interruttore di alimentazione principale e scollegare la macchina dalla rete.*

- Girare il volantino verso di sé fino a che gli aghi si trovino nella posizione più alta.
- Posizionare un pezzo spesso di tessuto sotto il piedino. Abbassare gli aghi a metà percorso nel tessuto.
- Allentare, ma non rimuovere la vite di serraggio dell'ago con una brugola mentre si tengono gli aghi.



Nota: Quando si inseriscono gli aghi nei serraggi dell'ago A e/o B, occorre allentare le viti di serraggio degli aghi sia per A sia per B.

- Rimuovere l'ago selezionato.
- Tenere il nuovo ago con la superficie piatta sul retro.
- Inserire l'ago nel serraggio fino a finecorsa.

Nota: per sostenere l'ago si consiglia di utilizzare il foro del guida-filo.

- Stringere saldamente la vite di serraggio dell'ago utilizzando la brugola.

Nota: Non serrare eccessivamente la vite per non danneggiare il serraggio dell'ago.




Taglierina mobile superiore

Disinnesto, posizione B


 *Spegnerne l'interruttore di alimentazione principale e scollegare la macchina dalla rete.*

- Girare il volantino verso di sé finché la taglierina superiore non raggiunge la posizione di massima altezza.
- Aprire il coperchio anteriore.
- Tirare a fondo verso destra la manopola della taglierina mobile superiore.
- Ruotare la manopola verso di sé, in senso antiorario, finché la taglierina non scatta in posizione bloccata B.



Innesto, posizione A

- Aprire il coperchio anteriore e tirare a fondo verso destra la manopola della taglierina mobile superiore.
- Ruotare la manopola in senso orario finché il taglierino non scatta in posizione di taglio A.



Convertitore overlock a due fili


Innesto

 *Spegnere la macchina mediante l'interruttore di accensione e staccare la spina dalla presa.*

Per cucire i punti overlock a due fili occorre usare un filo nell'ago e il filo del crochet inferiore. Prima di cucire, occorre fissare il convertitore a due fili al crochet superiore.

Il punto overlock elastico a tre fili viene cucito anche quando è attivo il convertitore overlock 2 fili.

- Aprire il coperchio anteriore.
- Sollevare il manico bianco sul convertitore a due fili per inserire il bordo affilato (A) del convertitore nella cruna (B) del crochet superiore.



Disinnesto



 *Spegnere la macchina mediante l'interruttore di accensione e staccare la spina dalla presa.*

- Abbassare il manico bianco sul convertitore e rimuovere il bordo affilato (A) dall'occhiello (B) del crochet superiore.

Impostazione della leva dello sperone

La leva dello sperone deve essere impostata su N per tutte le cuciture overlock standard. Per cucire un orlo arrotolato, occorre ritrarre lo sperone impostando la leva su R.

Quando si sposta la leva dello sperone, assicurarsi di spingerla fino a finecorsa in ciascuna direzione.



Informazioni generali sul cucito

All'interno del coperchio anteriore si trova uno schema a colori che serve come riferimento rapido. Infilare sempre prima la spoletta superiore, seguita dalla spoletta inferiore e quindi dagli aghi da destra a sinistra.

Per i consigli sul tipo di aghi e filati da usare per pesi diversi di tessuto, consultare la tabella fornita di seguito.

Suggerimento: la nuova macchina è infilata per cucire un overlock standard.

Per infilare facilmente la macchina per overlock la prima volta, legare i propri fili a questi e tirarli delicatamente attraverso la macchina.

Infilare nuovamente se un filo si rompe


Se le due spolette non sono infilate nell'ordine corretto, non si creerà il punto. Se il filo di una spoletta si rompe:

1. Sfilare l'ago/gli aghi
2. Sfilare le spolette
3. Infilare la spoletta superiore
4. Infilare la spoletta inferiore
5. Infilare l'ago/gli aghi da destra a sinistra

Nelle pagine seguenti è presente la procedura dettagliata di infilatura.



Tessuto	Stoffa leggera (voile, crepe, georgette, ecc.)	Stoffa media (cotone, tessuto di cotone, lana, satin ecc.)	Stoffa pesante (denim, jersey, tweed ecc.)
Aghi	#12/80	#14/90	#14/90
Filato	Poliestere (filamento) Filato ritorto #60/2 - #100/3 Filato ritorto #80/3 - #100/3	Filato ritorto #60/2	Filato ritorto #50/2 - #60/2

Nota: Quando si utilizzano rocchetti di filato standard, srotolare il filo dal disco come mostrato per prevenire il blocco del filo stesso sul rocchetto.




Infilatura del crochet superiore (rosso)


- Sollevare il piedino per rilasciare i dischi di pretensionamento.
- Far passare il filo da dietro attraverso il guida-filo sul supporto del filo (1).
- Infilare il guida-filo del coperchio superiore tirando il filo verso destra fino a che scivoli sotto la guida. Poi, tirare il filo lungo il lato sinistro del pulsante così come illustrato (2).
- Sollevare la maniglia e portare il filo al di sotto di essa. Tenendo il filo con entrambe le mani, passarlo tra i dischi di pretensionamento e tirarlo in basso per assicurarsi che sia correttamente posizionato tra i dischi di pretensionamento (3)



- Infilare l'area del crochet della macchina seguendo i guida-filo colorati in rosso (4-9).





- Usare le pinze per infilare il filo nel foro nel crochet superiore dal davanti al dietro (9).
- Tirare circa 10 cm di filo attraverso il crochet e sistemarlo sul lato posteriore della placca ago.




Infilatura del crochet inferiore (giallo)

- Sollevare il piedino per rilasciare i dischi di pretensionamento.
- Far passare il filo da dietro attraverso il guida-filo sul supporto del filo (1).
- Infilare il guida-filo del coperchio superiore tirando il filo verso destra fino a che scivoli sotto la guida. Poi, tirare il filo lungo il lato sinistro del pulsante così come illustrato (2).
- Sollevare la maniglia e portare il filo al di sotto di essa. Tenendo il filo con entrambe le mani, passarlo tra i dischi di pretensionamento e tirarlo in basso per assicurarsi che sia correttamente posizionato tra i dischi di pretensionamento (3).




- Girare verso di sé il volantino finché il crochet inferiore non fuoriesce per 10 mm dal bordo della placca ago.
- Infilare il filo nell'area del crochet della macchina seguendo i guida-filo gialli (4-10).



- Per infilare l'ultimo guida-filo (9), tirare circa 10 cm di filo attraverso la guida (8).

Suggerimento: Spostando la leva dello sperone su R si facilitano le operazioni di infilatura del filo. Ricordare di impostarlo su N prima di iniziare a cucire.



- Infilare il filo nell'occhiello del crochet (A) dalla parte anteriore a quella posteriore usando le pinze. Assicurarsi che il filo passi nelle sfenestrature a V (B) sulla leva infila-ago. Tenere saldamente l'estremità finale del filo con la mano sinistra e tirare la leva infila-filo (C) in posizione e all'indietro per inserire il filo nel guida-filo 9.




Infilatura dell'ago destro

(verde, B sul serraggio dell'ago)


- Sollevare il piedino per rilasciare i dischi di pretensionamento.
- Far passare il filo da dietro attraverso il guida-filo sul supporto del filo (1).
- Infilare il guida-filo del coperchio superiore tirando il filo verso destra fino a che scivoli sotto la guida. Poi, tirare il filo lungo il lato sinistro del pulsante così come illustrato (2).
- Sollevare la maniglia e portare il filo al di sotto di essa. Tenendo il filo con entrambe le mani, passarlo tra i dischi di pretensionamento e tirarlo in basso per assicurarsi che sia correttamente posizionato tra i dischi di pretensionamento (3).



- Continuare a infilare il filo nei punti (4-8).
- Far scivolare il filo nella scanalatura posteriore sul guida-filo (5) e nella scanalatura sul coperchio della leva tendi-filo (6). Poi, far scivolare il filo nella scanalatura destra sui guida-filo (7) e (8).





- Prima di infilare il filo nell'occhiello dell'ago, assicurarsi che il filo si trovi dietro il guida-filo posto al fondo del serraggio dell'ago.
- Infilare il filo nell'occhiello dell'ago (9). Usare l'infilago (vedere pagina 16) per facilitare l'infilatura del filo nell'occhiello dell'ago.
- Tirare circa 10 cm di filo attraverso l'occhiello dell'ago in modo che resti libero.
- Posizionare il filo sul retro, sotto il piedino.




Infilare l'ago sinistro

(blu, A sul serraggio dell'ago)


- Sollevare il piedino per rilasciare i dischi di pretensionamento.
- Far passare il filo da dietro attraverso il guida-filo sul supporto del filo (1).
- Infilare il guida-filo del coperchio superiore tirando il filo verso destra fino a che scivoli sotto la guida. Poi, tirare il filo lungo il lato sinistro del pulsante così come illustrato (2).
- Sollevare la maniglia e portare il filo al di sotto di essa. Tenendo il filo con entrambe le mani, passarlo tra i dischi di pretensionamento e tirarlo in basso per assicurarsi che sia correttamente posizionato tra i dischi di pretensionamento (3).



- Continuare a infilare il filo nei punti (4-8).
- Far scivolare il filo nella scanalatura mediana sul guida-filo (5) e nella scanalatura sul coperchio della leva tendi-filo (6). Poi, far scivolare il filo nella scanalatura mediana sui guida-filo (7) e (8).




- Prima di infilare il filo nell'occhiello dell'ago, assicurarsi che il filo si trovi dietro il guida-filo posto al fondo del serraggio dell'ago.
- Infilare il filo nell'occhiello dell'ago (9). Usare l'infilago (vedere pagina 16) per facilitare l'infilatura del filo nell'occhiello dell'ago.
- Tirare circa 10 cm di filo attraverso l'occhiello dell'ago in modo che resti libero.
- Posizionare il filo sul retro, sotto il piedino.




Infila-ago

Per facilitare l'infilatura degli aghi, utilizzare l'infila-ago accluso con gli accessori.


- Girare il volantino in modo che gli aghi siano nella posizione più alta e abbassare il piedino. Assicurarsi che uno dei contrassegni rettangolari dell'infila-ago sia rivolto verso l'alto. Posizionare il filo da destra a sinistra nell'incavo che si trova sulla punta dell'infila-ago.



- Tenere l'infila-ago contro l'ago. Spostare l'infila-ago in basso sull'occhiello dell'ago e premere delicatamente contro l'ago, in modo che un pernetto metallico spinga il filo attraverso l'occhiello dell'ago e formi un anello di filo.




- Usare l'infila-ago per tirare l'anello di filo dietro l'ago.



Cambio del filo

Di seguito è illustrato un metodo semplice per cambiare i fili.

- Tagliare il filo che si sta usando vicino al rocchetto, dietro le guide sul supporto del filo telescopico.
- Togliere il rocchetto e collocare il nuovo filo sul porta-spola.
- Legare l'estremità del nuovo filo a quella del vecchio filo. Tagliare a 2-3 cm dai nodi i capi dei fili e tirarli con decisione per verificare che il nodo sia ben stretto.
- Sollevare il piedino per rilasciare i dischi di pretensionamento.
- Tirare i fili attraverso la macchina uno per volta fino a che i nodi si trovino di fronte all'ago. Se si percepisce una resistenza quando si tirano i fili, controllare se si siano ingarbugliati sui guida-filo o se si siano inanellati sotto il supporto del filo.
- Tagliare il filo dietro il nodo e infilare il filo nell'ago.




Panoramica dei punti

Le impostazioni riportate in questa tabella sono consigli validi in circostanze normali. La tensione corretta viene regolata automaticamente utilizzando il selettore automatico di tensione (ATD). Potrebbe essere necessario regolare la tensione del filo a seconda del punto, del tipo di tessuto e di filato in uso. Per ottenere i risultati ottimali, apportare regolazioni al tensionamento a piccoli incrementi non superiori a metà numero per volta. Provare sempre a cucire su un campione di tessuto prima di cucire sul capo.

La combinazione dell'ADT con posizioni dell'ago diverse, metodi d'infilatura differenti e l'impiego del convertitore a due fili consente di ottenere punti diversi.


Spiegazione dell'icona:

 Posizione dell'ago	 Larghezza di taglio	N/R	Impostazione della leva dello sperone	A/B	Impostazione per taglierina superiore
 Lunghezza del punto	 Trasporto differenziale		Convertitore a due fili		

Punto	ATD					N/R		A/B	Percorso di infilatura			
									B	G	R	Y
	A	A e B	2,5	6,0	1,0	N	No	A	•	•	•	•


Overlock a quattro fili

Per tutte le cuciture che richiedono elasticità, ad esempio colli, cuciture laterali, maniche ecc. La cucitura overlock a quattro fili consente di realizzare tecniche speciali come le arricciature, l'applicazione di cordoncini con il piedino cordonatore opzionale e l'applicazione di elastici con il piedino per gli elastici opzionale.

	B	A	2,5	6,0	1,0	N	No	A	•	•	•	•
---	---	---	-----	-----	-----	---	----	---	---	---	---	---


Overlock a tre fili, largo

Per cucire due strati di stoffa elastica o per sorfilare un singolo strato di stoffa da leggera a media. Per creare delle trecce decorative, infilare i crochet con fili più pesanti Tenendo la mano dietro il piedino, tirare lentamente e delicatamente la catenella mentre viene cucita, cercando di mantenere una tensione uniforme mentre la cucitura avanza.

	A	B	2,5	6,0	1,0	N	No	A	•	•	•	•
---	---	---	-----	-----	-----	---	----	---	---	---	---	---


Overlock a tre fili, stretto

Per cucire due strati di stoffa elastica o per sorfilare un singolo strato di stoffa leggera. Molto usato per creare nervature decorative. Usare filati decorativi nei crochet e un filo normale per l'ago. L'effetto sarà particolare se i fili dei crochet sono di colori diversi.

Punto	ATD	A B				N/R		A/B	Percorso di infilatura			
									B	G	R	Y
	A	B	1,5	6,0	1,0	R	No	A		•	•	•


Bordo stretto a tre fili*

Per bordare stoffe leggere. Per rifinire con eleganza sciarpe in seta, volant e fazzoletti. Infilare nel crochet superiore un filato leggero decorativo, ad esempio in rayon titolo 40, e si otterrà uno splendido bordo a cordoncino. Per saperne di più, andare a pagina 23.

	F	A	2	6,0	1,0	N	No	A	•		•	•
--	---	---	---	-----	-----	---	----	---	---	--	---	---


Overlock piatto a tre fili, largo

Per cucire tessuti elastici con un effetto decorativo, sia sul lato con il punto overlock piatto sia sul lato con il punto del tappezziere. Per ottenere effetti variegati, utilizzare un filato decorativo nei crochet superiore. Per saperne di più, andare a pagina 22.

	F	B	2	6,0	1,0	N	No	A		•	•	•
--	---	---	---	-----	-----	---	----	---	--	---	---	---

Overlock piatto a tre fili, stretto





Per cucire tessuti elastici con un effetto decorativo, sia sul lato con il punto overlock piatto sia sul lato con il punto del tappezziere. Per ottenere effetti variegati, utilizzare un filato decorativo nei crochet superiore. Per saperne di più, andare a pagina 22.

	G	A e B	2	6,0	1,0	N	Si	A	•	•		•
--	---	-------	---	-----	-----	---	----	---	---	---	--	---





Overlock elastico a tre fili

Per cucire tessuti molto elastici. Se per i crochet inferiore si usa un filo di tipo elastico, si otterrà un risultato ancora più flessibile. La tensione del filo va modificata di conseguenza.

* Non consigliato per tessuti pesanti non elastici o tessuti elastici medi e pesanti.

Punto	ATD	A B				N/R		A/B	Percorso di infilatura			
									B	G	R	Y
	C	B	1	6,0	1,0	R	No	A		•	•	•
Orlo arrotolato a tre fili* Per bordare stoffe leggere. Per rifinire con eleganza sciarpe in seta, volant e fazzoletti. Per un orlo arrotolato di grande effetto, infilare il crochet superiore con un filato decorativo e l'ago e il crochet inferiore con un filo regolare, ma leggero. Per saperne di più, andare a pagina 23.												
	E	A	2	6,0	1,0	N	Yes	A	•			•
Overlock a due fili, largo Per sorfilare un singolo strato di tessuto di peso leggero o medio. Occorre il convertitore.												
	E	B	2	6,0	1,0	N	Sì	A		•		•
Overlock a due fili, stretto Per sorfilare un singolo strato di tessuto di peso leggero o medio. Occorre il convertitore.												
	E	B	2	6,0	1,0	R	Sì	A		•		•
Bordo stretto a due fili* Per bordare stoffe leggere. Occorre il convertitore. Per saperne di più, andare a pagina 23.												

* Non consigliato per tessuti pesanti non elastici o tessuti elastici medi e pesanti.

Punto	ATD	A B				N/R		A/B	Percorso di infilatura			
									B	G	R	Y
	E	A	2	6,0	1,0	N	Si	A	•			•
Overlock piatto a due fili, largo Per cucire tessuti elastici con un effetto decorativo, sia sul lato con il punto overlock piatto sia sul lato con il punto del tappeziere. Per ottenere effetti variegati, utilizzare un filato decorativo nei crochet inferiore. Occorre il convertitore. Per saperne di più, andare a pagina 23.												
	G	A	2	6,0	1,0	N	Si	A	•			•
Overlock avvolto a due fili, largo Finitura decorativa per abiti e creazioni per la casa. Occorre il convertitore.												
	D	B	2	6,0	1,0	N	Si	A		•		•
Overlock avvolto a due fili, stretto Eseguire una finitura splendida su tessuti leggeri. Realizzato con un filo trasparente, questo punto ti permette di creare un orlo quasi perfettamente invisibile per una rifinitura molto elegante sulle stoffe impalpabili. Occorre il convertitore.												
	B	B	1	6,0	1,0	R	Si	A		•		•
Orlo arrotolato a due fili* Per bordare stoffe leggere. Per rifinire con eleganza sciarpe in seta, volant e fazzoletti. Infilare nel crochet inferiore un filato leggero decorativo, ad esempio in rayon titolo 40, e si otterrà uno splendido bordo a cordoncino. Occorre il convertitore. Per saperne di più, andare a pagina 23.												

* Non consigliato per tessuti pesanti non elastici o tessuti elastici medi e pesanti.



Iniziare a cucire

Sistemazione degli spilli

Quando si fissano i pezzi di tessuto usando degli spilli, inserire spilli dritti a sinistra del piedino. Gli spilli potranno essere tolti agevolmente e sono lontani dalle taglierine.


 *Non cucire sugli spilli per non danneggiare o rovinare del tutto il bordo affilato delle taglierine.*

- Dopo avere infilato la macchina, chiudere il coperchio anteriore e portare tutti i fili sopra la placca ago e leggermente a sinistra, sotto il piedino.
- Assicurarsi che la lama superiore si sposti correttamente contro la lama inferiore girando lentamente il volantino verso di sé. Se le lame non si spostano correttamente, controllare se vi sia del tessuto o dei rimasugli di filo impigliati tra le lame.
- Afferrare i fili e tirarli leggermente.
- Girare il volantino verso di sé facendogli compiere due o tre giri completi per cominciare una catenella. Controllare se tutti i fili si avvolgono attorno allo sperone della placca ago. In caso contrario, assicurarsi che ciascun filo sia infilato correttamente.
- Continuare a tenere la catenella mentre si preme il pedale. Cucire fino a che la catenella non raggiunge una lunghezza di 5-8 cm.
- Collocare il tessuto sotto la parte anteriore del piedino e cucire un campione di prova. Guidare leggermente il tessuto con la mano sinistra mentre si cuce. Non tirare sul tessuto per non rischiare di piegare l'ago, provocandone la rottura.



Blocco del punto

- Quando si raggiunge l'orlo della stoffa, continuare a cucire tirando il tessuto delicatamente all'indietro e verso sinistra. Questa viene definita catenella. Essa impedisce ai fili di disfarsi e prepara per l'operazione di cucito successiva.
- Tagliare la catenella 2-5 cm dietro il piedino utilizzando il taglia-filo sul lato sinistro della macchina. Tirare i fili attorno alla taglierina da dietro, poi verso di sé.



Suggerimento: Una volta infilato nuovamente il filo nella macchina, realizzare sempre una catenella e cucire un campione per provare la tensione del filo.

Suggerimento: Il piedino su questa macchina ha dei segni per indicare la posizione dell'ago. Durante il cucito, usarli come guida.

Cucitura del punto overlock piatto


Il punto overlock piatto si realizza cucendo l'orlo e tirando il tessuto dai lati per appiattire l'orlo. Il punto overlock piatto può essere usato come punto decorativo, cucendo insieme due pezzi (punto overlock piatto standard) oppure per decorare soltanto un pezzo di tessuto (punto overlock piatto ornamentale).

Esistono due modi per cucire un punto overlock piatto. Con i lati rovesci del tessuto insieme in modo da creare un look decorativo oppure con i lati dritti insieme per creare un punto del tappezziere.


Punto overlock piatto standard

- Utilizzare l'ago di destra o sinistra.
- **Per il punto overlock piatto a due fili:** Innestare il convertitore a due fili (vedere pagina 10). Infilare il filo nel crochet inferiore e l'ago sinistro (A) o destro (B).
- **Per l'overlock piatto a tre fili:** Infilare il filo nel crochet inferiore e superiore e l'ago sinistro (A) o destro (B).
- Impostare l'ATD su E per l'overlock piatto a due fili e su F per l'overlock piatto a tre fili.
- Collocare i lati rovesci dei due pezzi di tessuto insieme per cucire un punto decorativo sul lato diritto del capo.
- Cucire l'orlo, rifilando il tessuto in eccesso. Il filo dell'ago formerà una V sul lato rovescio del tessuto. Il filo del crochet inferiore tirerà in una linea dritta sul bordo del tessuto.
- Dispiegare il tessuto e tirare sui lati opposti della cucitura per appiattire i punti.

Punto overlock piatto standard





Punto overlock piatto decorativo



Punto overlock piatto decorativo

- Sistemare la taglierina superiore mobile in posizione B (vedere pagina 9). Non bisogna rifilare il tessuto sul punto.
- Seguire le fasi da 1 a 3 precedenti.
- Piegare il pezzo di tessuto, con i lati rovesci insieme, per cucire un punto decorativo dal lato diritto del capo (presso la piega).
- Posizionare il tessuto in modo tale che la cucitura risulti cucita con parte del punto che si estende sul tessuto.
- Dispiegare il tessuto e tirare dai lati opposti del punto per appiattire.

Suggerimento: Il filo del crochet superiore è il filo prominente nel punto overlock piatto. Collocare un filo decorativo nel crochet superiore e dei fili normali nel crochet inferiore e nell'ago.



Punto del tappezziere a tre fili

Punto del tappezziere

Per creare un punto del tappezziere, cucire con i lati dritti del tessuto insieme. Il filo dell'ago sarà il filo prominente che crea il punto del tappezziere.

Cucito dell'orlo arrotolato

Il punto orlo arrotolato è idoneo a tessuti leggeri come il cotone 'lawn', il voile, l'organza, la crepe ecc. L'orlo arrotolato si ottiene regolando la tensione del filo in modo da far arrotolare l'orlo sotto il tessuto mentre si realizza l'overlock. Regolare la tensione del filo per cambiare il grado di arrotolatura. Per cucire l'orlo arrotolato occorre impostare su "R" il dispositivo di regolazione ampiezza punto (vedere pagina 10).

Suggerimento: Per un orlo arrotolato di grande effetto, infilare il crochet superiore con un filato decorativo e l'ago e il crochet inferiore con un filo regolare, ma leggero.

Nota: Fare una catenella e provare su un campione di tessuto prima di cucire sul capo. Tenere la catenella prima di cucire per non farla arricciare nella cucitura.

Nota: La larghezza del punto overlock minima che è possibile ottenere per l'orlo arrotolato è di circa 1,5 mm.

Consigli di cucito

Realizzazione di nervature

Le nervature ornamentali vanno eseguite sul tessuto prima di tagliarlo. Utilizzare l'ago destro per overlock e regolare l'ATD su A per un punto overlock a tre fili stretto.

Nota: Per questa tecnica, è possibile usare anche il punto orlo arrotolato.

- Disinnestare la taglierina superiore mobile (vedere pag. 9).
- Segnare il tessuto con il numero desiderato di nervature usando un pennarello idrosolubile.
- Piegare il tessuto con i lati rovesci insieme e cucire
- Stirare le nervature nella stessa direzione.

Cucire in cerchi

(adatto solo a tessuti di peso pesante e medio).

La tavola allungabase (accessorio opzionale, cod. 416384201) contiene 13 fori che consentono di cucire in cerchio.


Eseguire i cerchi con la taglierina superiore mobile innestata (posizione A, vedere pagina 9) per realizzare un bordo elegante oppure disinnestare la taglierina superiore mobile (posizione B, vedere pagina 9) e cucire delle decorazioni circolari.

- Contrassegnare un punto nel centro dell'area che sarà il cerchio e posizionare lo stabilizzatore sotto il tessuto.
- Forare la stoffa sul punto contrassegnato utilizzando l'estremità appuntita del perno di spinta (A). Posizionare il perno nel foro selezionato sulla tavola allungabase. Spingere il perno e la relativa base inferiore (B) l'uno contro l'altro.
- Abbassare completamente il piedino e cucire. Il tessuto avanzerà in cerchio attorno al perno di spinta.
- Quando il cerchio è completo, sovrapporre la cucitura per qualche centimetro (un pollice). Inserire i fili in un ago per cucire a mano dalla cruna larga, tirarli sul rovescio della stoffa e fermarli.




Cucitura con filati pesanti decorativi nelle spolette

Per ottenere risultati ottimali i filati pesanti decorativi necessitano di meno tensione rispetto ai normali filati. Per infilare un filato pesante decorativo, far passare il filo nel foro nel guida-filo presente sul coperchio della spoletta superiore e farlo passare sulla guida come illustrato in basso. Quindi continuare ad infilare come descritto nella sezione relativa all'infilatura.




Nota: utilizzando filati decorativi, posizionare il disco svolgi-filo come illustrato, per impedire che il filo si ingarbugli nel bordo della spoletta.



Galloni realizzati a catenella

1. Disinnestare la taglierina superiore mobile (vedere pag. 9).
2. Inserire un cordino di riempimento, come filato o nastro spigato, attraverso il foro nella parte anteriore del piedino.
3. Posizionare il cordino di riempimento sotto il piedino e realizzare la catenella della lunghezza desiderata.
4. Le trecce a catenella possono essere utilizzate singolarmente o combinate per formare intrecci a tre o quattro capi.



Fermatura della catenella di filo

Infilare la catenella in un ago per cucire a mano dalla cruna larga. Inserire l'ago all'estremità della cucitura e tirare la catenella all'interno per fermare i fili.


Regolazione larghezza punto

È possibile aumentare o diminuire la larghezza del punto modificando la posizione dell'ago o mediante la rotellina della larghezza di taglio.


Regolazione della larghezza modificando la posizione dell'ago

- A) Quando si usa solo l'ago sinistro o entrambi gli aghi la larghezza del punto è di 6 mm.
- B) Quando si usa l'ago destro la larghezza del punto è di 4 mm.

A) Ago sinistro



B) Ago destro




Regolazione della larghezza con la rotellina della larghezza di taglio

La larghezza di taglio può essere regolata con estrema precisione con l'apposita rotellina che consente regolazioni entro l'intervallo mostrato di seguito:

- Quando si usa solo l'ago sinistro: 5-7 mm
- Quando si usa solo l'ago destro: 3-5 mm

Girare la rotellina per ottenere la larghezza desiderata. L'impostazione standard della rotellina è su 6,0.




Regolazione della pressione del piedino

La pressione del piedino per cucire in condizioni normali è impostata su 2,5. In alcuni casi può essere necessario modificarla. Aumentare o diminuire la pressione fino a quando si ottiene il risultato desiderato. Provare sempre a cucire su un campione di tessuto prima di cucire sul capo.

Pressione inferiore: ridurre la pressione ruotando la rotellina di regolazione in senso antiorario, portandola su un valore compreso tra 2,5 e 1.

Pressione maggiore: aumentare la pressione ruotando la rotellina di regolazione in senso orario, portandola su un valore compreso tra 2,5 e 5.

Ritorno all'impostazione standard: Ruotare la rotellina di regolazione finché la tacca sulla manopola è impostata su 2,5.




Regolazione lunghezza del punto

Il selettore per la lunghezza del punto deve essere impostato su 2,5 per quasi tutti i tipi di lavori.

Regolare la lunghezza del punto su 4 mm quando si cuce su tessuti pesanti.

Regolare la lunghezza del punto su 2 mm quando si cuce su tessuti leggeri.




Regolazione del trasporto differenziale

Questo sistema è formato da due gruppi di griffe disposti in successione. Entrambe le griffe funzionano in modo indipendente le une dalle altre per fornire risultati perfetti quando si cuce su tessuti speciali. Quando il trasporto delle griffe anteriori cambia rispetto a quello delle griffe posteriori il tessuto si tende o forma delle grinze.

Usare il trasporto differenziale per evitare di tendere i tessuti in maglieria e di formare grinze sulle stoffe più leggere.

Per i punti overlock su tessuti normali, la leva di regolazione del trasporto differenziale va regolata su 1,0.







Overlock arricciato (tessuti elastici, maglieria)

Quando si cuce a soprappiglio un tessuto elastico, ad esempio in maglieria e jersey, regolare il trasporto differenziale su un valore intermedio tra 1,0 e 2,0.

L'impostazione dipende dal materiale cucito oltre che dalla quantità di arricciatura desiderata. Provare a cucire con impostazioni diverse prima di cucire sul capo.

Overlock elastico (tessuti leggeri)

Quando si cuce a soprappiglio un tessuto leggero o in maglieria poco fitta, ad esempio seta e maglieria setosa, regolare il trasporto differenziale su un valore intermedio tra 0,6 e 1,0. Mentre si cuce, applicare una leggera tensione al tessuto tirando delicatamente la cucitura davanti e dietro al piedino. L'impostazione dipende dal materiale cucito oltre che dalla quantità di allungamento desiderato. Provare a cucire con impostazioni diverse prima di cucire sul capo.

Tessuto	Trasporto differenziale 1,0	Regolazione	Risultato
Tessuto elastico (a maglia, jersey)		1,0-2,0	
Tessuto non elastico (tessuto di cotone, denim)		1,0	
Tessuto leggero (seta, capi a maglia in seta)		0,6-1,0	

Regolazione fine della tensione del filo

La tensione del filo viene regolata automaticamente quando si seleziona un tipo di punto con l'ADT (Auto Tension Dial, selettore automatico di tensione), ma può essere necessaria una regolazione di precisione in base a:

- Tipo e spessore del tessuto
- Dimensione dell'ago
- Dimensione, tipo e contenuto di fibra del filato

Overlock a due fili	
Quando il filo del crochet inferiore si trova sul rovescio del tessuto	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo del crochet inferiore (giallo) verso una posizione più alta. Oppure, spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo dell'ago (blu o verde) verso una posizione più bassa.
Quando la tensione del filo dell'ago è troppo molle	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago (blu o verde) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet inferiore (giallo) verso una posizione più bassa.

Overlock a due fili, avvolto	
Quando la tensione del filo nel crochet inferiore è eccessiva oppure la tensione del filo nell'ago è insufficiente	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet inferiore (giallo) verso una posizione più bassa. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago (blu o verde) verso una posizione più alta.
Quando la tensione del filo del crochet inferiore è troppo molle	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo del crochet inferiore (giallo) verso una posizione più alta.

Punto overlock piatto a tre fili	
Quando la tensione del filo del crochet inferiore è troppo molle	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo del crochet inferiore (giallo) verso una posizione più alta. Oppure, spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo dell'ago (blu o verde) verso una posizione più bassa.
Quando la tensione del filo nella spoletta superiore è insufficiente	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più alta. Oppure, spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo dell'ago (blu o verde) verso una posizione più bassa.
Quando la tensione del filo dell'ago è troppo molle	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago (blu o verde) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più bassa.

Overlock a tre fili	
Quando il filo del crochet superiore si trova sul lato rovescio del tessuto	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet inferiore (giallo) verso una posizione più bassa.
Quando il filo del crochet inferiore compare sul lato diritto del tessuto	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo del crochet inferiore (giallo) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più bassa.
Quando il filo dell'ago è troppo lento	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago (blu o verde) verso una posizione più alta.

Overlock a quattro fili	
Quando il filo del crochet superiore si trova sul lato rovescio del tessuto	Spostare la leva della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet inferiore (giallo) verso una posizione più bassa.
Quando il filo del crochet inferiore compare sul lato diritto del tessuto	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo del crochet inferiore (giallo) verso una posizione più alta. Oppure spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nel crochet superiore (rosso) verso una posizione più bassa.
Quando la tensione del filo nell'ago sinistro è insufficiente	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago (blu) verso una posizione più alta.
Quando la tensione del filo dell'ago destro è troppo molle	Spostare la leva di regolazione fine della tensione del filo nell'ago destro (verde) verso una posizione più alta.

Manutenzione della macchina


Una taglia-cuci richiede una manutenzione più frequente rispetto a una macchina convenzionale soprattutto per due motivi:

- L'elevata quantità di cascami prodotti dal taglio della stoffa.
- L'alta velocità con cui funziona la taglia-cuci che va oliata spesso per lubrificarne gli organi interni.

Pulizia

 *Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e scollegare la macchina dalla rete.*

- Aprire il coperchio anteriore e rimuovere tutte le filacce usando il relativo spazzolino.
- Chiudere il coperchio anteriore e pulire al superficie esterna con un panno morbido per rimuovere polvere o filacce.




Lubrificazione

 *Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e scollegare la macchina dalla rete.*

Per fare in modo che la macchina continui a funzionare in modo uniforme, occorre lubrificare spesso i cinematismi illustrati nella figura.

Usare olio per macchina per cucire fornito in dotazione alla macchina. Non usare altri olii; in caso contrario, si potrebbe danneggiare la macchina.

Pulire la superficie della macchina per rimuovere tutto l'olio in eccesso prima di cucire.




Sostituzione della taglierina superiore mobile

 *Spegnere la macchina mediante l'interruttore di accensione e staccare la spina dalla presa.*

Occorre sostituire la taglierina superiore mobile quando diventa opaca. È possibile sostituire la taglierina superiore procedendo come segue. In caso di difficoltà, consultare il rivenditore PFAFF® autorizzato.

- Aprire il coperchio anteriore e sistemare la taglierina mobile superiore (1) in posizione A (vedere pagina 9).
- Allentare la vite di fermo (2) e togliere la taglierina superiore (1).
- Girare il volantino fino a che la taglierina superiore venga a trovarsi nella sua posizione più in basso.
- Posizionare una taglierina superiore nuova nella scanalatura del sostegno della taglierina superiore e serrare la vite di fermo (2).
- Assicurarsi che il bordo anteriore della taglierina superiore sia più in basso di 0,5-1,0 mm rispetto al bordo di taglio della taglierina fissa (3).



Ricerca guasti

Problema	Soluzione
La stoffa non avanza correttamente	<ul style="list-style-type: none">- Aumentare la lunghezza del punto.- Aumentare la pressione del piedino per le stoffe pesanti.- Ridurre la pressione del piedino per le stoffe leggere.- Controllare il trasporto differenziale.
L'ago si rompe	<ul style="list-style-type: none">- Inserire correttamente l'ago.- Non tirare la stoffa mentre si cuce.- Serrare la vite di fermo dell'ago.- Utilizzare un ago più grande per i tessuti pesanti.
Il filo si rompe	<ul style="list-style-type: none">- Controllare l'infilatura.- Controllare eventuali fili ingarbugliati o impigliati.- Inserire correttamente l'ago.- Inserire il nuovo ago, l'ago attuale potrebbe essere piegato o essere spuntato.- Utilizzare un filo di alta qualità.- Ridurre la tensione del filo.
Punti saltati	<ul style="list-style-type: none">- Inserire il nuovo ago, l'ago attuale potrebbe essere piegato o essere spuntato.- Serrare la vite di fermo dell'ago.- Inserire correttamente l'ago.- Utilizzare un ago di tipo o misura diversi.- Controllare l'infilatura.- Aumentare la pressione del piedino.- Utilizzare un filo di alta qualità.
Punti irregolari	<ul style="list-style-type: none">- Equilibrare la tensione del filo.- Controllare eventuali fili ingarbugliati o impigliati.- Controllare l'infilatura.
La stoffa si arriccchia	<ul style="list-style-type: none">- Ridurre la tensione del filo.- Controllare eventuali fili ingarbugliati o impigliati.- Utilizzare un filo leggero di alta qualità.- Ridurre la lunghezza del punto.- Ridurre la pressione del piedino per le stoffe leggere.- Controllare il trasporto differenziale.
Taglio irregolare	<ul style="list-style-type: none">- Verificare l'allineamento delle taglierine.- Sostituire una o entrambe le taglierine.
La stoffa s'incepisce	<ul style="list-style-type: none">- Controllare eventuali fili ingarbugliati o impigliati.- Comprimerne gli strati doppi di stoffa con una macchina convenzionale prima di eseguire la cucitura con la taglia-cuci.
La macchina non funziona	<ul style="list-style-type: none">- Collegare correttamente la macchina alla sorgente di alimentazione.

Specifiche della macchina

Velocità di cucito	1100 punti/min
Lunghezza del punto	1,0-4,0 mm
Rapporto del trasporto differenziale	0.6 - 2.0
Larghezza del punto overlock	Ago sinistro: 5-7 mm Ago destro: 3-5 mm
Sollevamento del piedino	4,5 mm
Aghi	Aghi per overlock INSPIRA™ – system ELx705 dimensione: #14/90, #12/80
Numero di aghi	2, 1
Numero di fili	2, 3, 4
Dimensioni della macchina Lunghezza Larghezza Altezza	404 mm 320 mm 326 mm
Peso	8,7 kg

La società si riserva il diritto di apportare alla macchina, senza preavviso, tutte le migliorie di ordine estetico e tecnico che la nostra esperienza e l'incedere del progresso dovessero consigliarci.

Proprietà intellettuale

PFAFF, HOBBYLOCK e INSPIRA sono marchi commerciali di KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

CE - Authorised Representative

VSM Group AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN



www.pfaff.com